

Helmikuu 2024

Uudet ominaisuudet 2024 versiossa:

1. Hävikkitieto siirtyy nettipalveluun jatkuvasti 15 min välein
2. Seuranta päättyy automaattisesti, kun hävikkiastia poistetaan vaa'an päältä.

Sisältö

1	Johdanto	1
2	Aloitus	2
2.1	Avaa sovellus	2
2.2	Pakolliset asetukset.....	2
2.3	Muut asetukset	3
3	KÄYTTÖ.....	5
3.1	Periaate	5
3.2	Seurannan aloittaminen.....	5
3.3	Astian tyhjentäminen ja seurannan lopettaminen.....	6
3.4	Ohjeet kun halutaan vain näyttää hävikin määrä.....	6
4	ONGELMATILANTEET.....	7

1 Johdanto

Lautashävikki sovellus on esiasennettu SmartKitchenin toimittamaan taulutietokoneeseen. Lautashävikki sovellus edellyttää SmartKitchen hävikkivaa'an käyttöä. Sovelluksen päivitys tehdään taulutietokoneen kotinäytöllä olevan päivityslinkin avulla

Sovelluksessa on kaksi toimintoa:

1. Lautashävikin määrä näytetään visuaalisesti ravintola-asiakkaalle
2. Lautashävikin määrä tallentuu SmartKitchen palveluun ja on analysoitavissa siellä

2 Aloitus

2.1 Avaa sovellus


Käynnistä tabletin näytöllä olevasta ikonista "Lautashävikki"-sovellus.



Kirjaudu sovellukseen SmartKitchen-palvelun käyttäjätunnuksilla. Huomaa, että kirjautuminen vaatii toimivan verkkoyhteyden. Salli Lautashävikki-sovelluksen käyttää laitteen sijaintitietoja. Kirjautumistiedot jäävät talteen sovellukseen, joten se ei vaadi uudelleenkirjautumista. Sovellus toimii koko näytön tilassa ja valikkorivi on piilossa. Valikko-painikkeen saat näkyviin vetämällä sormella ruudun yläosasta alaspäin.

Sovellus käynnistyy "Valmiustilaan". Asetusten muuttaminen on mahdollista ainoastaan valmiustilassa. Asetuksiin pääset näpäyttämällä oikeassa yläkulmassa olevaa valikkopainiketta ja valitse "Asetukset".

Valmiustilassa näyttö on tällainen:




2.2 Pakolliset asetukset

1. **Valitse hävikkivaaka**, jota lautashävikki-sovellus käyttää
2. **Valitse hävikin kategoria:** Määritä, mihin kategoriaan tulevat lautashävikkimittaukset tallennetaan. Ennen sovelluksen käyttöä tulee kategoriat ja nimikkeet olla luotuina palveluun.

2.3 Muut asetukset

Valikon asetuksista löytyvät seuraavat kohdat, jotka käyttäjä voi asettaa omien tarpeiden mukaisiksi.



Määritä grammoina: Lautashävikin määrä, jota ei olisi hyvä ylittää

Näytön mittarissa oleva punainen alue kuvaa "ei toivottua" mittaustulosta. Asetuksella määritellään arvo, josta punainen alue alkaa. Tämä raja voidaan valita väliltä 20–200 g.

Oheisessa esimerkissä raja on asetettu 100 grammaksi.



Määritä grammoina: Pienin näytettävä lautashävikki

Määritetään, kuinka paljon vaa'alle pitää tulla uutta painoa, ennen kuin mittari liikkuu. Tämän arvon on hyvä olla yli viisi (5) grammaa, jotta pienet tärähdykset eivät näy näytöllä.

Määritä grammoina: Suurin näytettävä lautashävikki, jonka ylittyessä tulos hylätään

Määritä, kuinka paljon vaa'alle pitää tulla painoa, jonka jälkeen lukemaa ei enää näytetä, vaan se korvataan x-merkillä. Esim. jos vaa'alle laitetaan yli 1 kg painava astia, ei painoa enää näytetä.

Määritä sekunneissa: Näkymän nollautuminen seuraavaa punnitusta varten

Kuinka monta sekuntia näytön mittari osoittaa lisääntyntä painoa, ennen kuin se nollautuu. Tämä arvo on hyvä saada kohdilleen käyttöpaikan mukaan. Sovelluksessa oletuksena oleva sekuntimäärä ei välttämättä vastaa käyttöpaikan astianpalautuksen keskimääräistä nopeutta.


Näytä painon määrä näytöllä

Numerona näytettävä painon määrä voidaan piilottaa. Tämä kannattaa tehdä, jos halutaan, että lautashävikin palauttaja kiinnittää enemmän huomiota siihen, näyttääkö mittari punaista vai vihreää sektoria. Grammamäärä ei välttämättä kerro palauttajalle, onko kyseessä paljon vai vähän hävikkiä.

Hävikin kokonaismäärä

Hävikkiastian kertyneen hävikin kokonaismäärä näytetään keskiympyrässä.

Koska lautashävikin tyhjennyksessä voi olla nopea tahti, jää viimeisin viisarin näyttämä kohta hetkeksi näkyviin vielä siinä vaiheessa, kun sovellus jo odottaa seuraavaa mittausta alkavaksi.



3 KÄYTTÖ

3.1 Periaate


Sovellus näyttää asiakkaalle hänen lautashävikkinsä määrän.

Sovellus seuraa myös lautashävikin kokonaismäärää ja siirtää hävikin määrän 15 minuutin välein palveluun ja kun hävikkiastia tyhjenetään. Tyhjennyksen voi tehdä aina tarvittaessa. Joissakin tapauksissa tyhjennys tehdään kerran päivässä, toisissa useamman kerran.

Keittiöhenkilökunnan tulee kiinnittää huomio oikeaan toimintatapaan, jotta tallentuva tieto olisi luotettavaa. **Lue tarkkaan tämä ohje ja perehdytä tyhjennystä hoitavat henkilöt toimintaan.**

3.2 Seurannan aloittaminen


Valmistilassa näyttö on tällainen:



Aloita lautashävikin seuranta:

1. Aseta tyhjä biojäteastia vaa'an päälle.
2. Valitse "Aloita seuranta."
3. Lautashävikin lisääminen astiaan voidaan aloittaa.

"Seurantatilassa" näyttö on tällainen:



3.3 Astian tyhjentäminen ja seurannan lopettaminen

Seurannan lopettamiseen on kaksi tapaa (A ja B):

A. Manuaalisesti

1. Valitse "Haarukka"-kuvake.
2. Valitse "Lopeta seuranta"
3. Poista hävikkiastia tai jäteastian jätepussi vaa'alta.

B. Automaattisesti

1. Poista jätettä vaa'alta
2. 10 sekunnin kuluttua sovellus siirtyy Valmiustilaan

3.4 Ohjeet kun halutaan vain näyttää hävikin määrä

Vaakaa on mahdollista käyttää myös siten, että hävikkitiedot eivät tallennu nettipalveluun vaan pelkästään näytetään asiakkaalle lautashävikin määrä.

Sovellus siirtyy "Näyttötilaan" valitsemalla "Takaisin" kun sovellus on Valmiustilassa.

4 ONGELMATILANTEET

Painorajan ylitys: Mikäli vaa'an suurin sallittu painoraja ylittyy, näytölle tulee ilmoitus. "Painoraja ylitetty! Tyhjennä biojäteastia." Laitteen käyttö voi jatkua normaalisti, kun mittaus on lopetettu ja biojäteastia on tyhjennetty.

Mahdollisissa ongelmatilanteissa tarkista ensin, että vaa'an ja tabletin pistokkeet ovat seinässä ja tabletti on kytketty päälle. Sovellukseen kirjauduttaessa tabletin tulee olla yhteydessä verkkoon.

Tabletissa on oletuksena päällä "Akun suojaustila", jolloin akun lataustaso ei nouse yli 60 %:iin. Älä siis huolestu, kun tabletti ei näytä 100 % -latausta.

Mikäli sovellus ei näytä vaa'an lukemia tai se ei reagoi vaa'alle asetettuun painoon:

- Tarkista, että tabletin Bluetooth-yhteys on päällä.
- Tarkista, että tabletin Lautashävikki-sovellukselle on sallittu sijaintioikeuksien käyttö.
- Tarkista, että hävikkivaaka on aktivoitu oikealle tilille.

Mikäli vaaka näyttää selvästi vääriä mittaustuloksia:

- Kalibroi vaaka käyttäen HävikkiVaaka sovellusta, jonka käytöstä on erillinen ohje.

Verkkoyhteyttä ei ole saatavilla:

- Tarkista verkkoyhteys. Mikäli WiFi-yhteys toimii, mutta ilmoitus verkkovirheestä tulee silti, tarkista WiFi-yhteyden toimivuus jollakin muulla laitteella.

Verkkoyhteysongelma: MAC-osoitteen pitäminen vakiona

- Yrityksessä voi olla käytäntö, jossa laitteiden WiFi-yhteys käytössä olevaan verkkoon sallitaan niiden MAC-osoitteiden perusteella. Joissakin laitteissa MAC-osoite kuitenkin vaihtuu oletusarvoisesti silloin tällöin. Tämä voi aiheuttaa ongelmia verkkoyhteyteen. MAC-osoite voidaan vakioda laitteen asetuksista.

HUOM! Palveluun tehdyt muutokset (kategoriat, nimikkeet jne.) tulevat käyttöön viiveellä. Nähdäksesi muuttuneet tiedot heti käynnistä sovellus uudelleen.

Tämän käyttöohjeen sisällön tarkoitus on laitteen käyttäjän opastaminen. Valmistaja jatkaa tuotteiden kehittämistä, joten ohjeessa kuvattuihin toimintoihin ja tuotteisiin saattaa tulla muutoksia ilman ennakoilmoitusta. SmartKitchen / Ceruus Oy ei esitä mitään väitteitä tai myönnä mitään takuita tähän käyttöohjeeseen liittyen. SmartKitchen / Ceruus Oy ei ole velvollinen korvaamaan mitään vahinkoja, tappioita, kuluja tai kustannuksia, mukaan luettuna välittömät, epäsuorat, satunnaiset, välilliset tai erityiset kulut, jotka aiheutuvat tämän aineiston tai tässä kuvattujen tuotteiden käytöstä tai jotka liittyvät tämän aineiston tai tässä kuvattujen tuotteiden käyttöön.